Setting Up Your Monitor

Installation de votre moniteur | Configurar su monitor | Configurazione del monitor | Einrichten des Monitors | Ustawianie monitora | Configuração de seu monitor

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that ships with your monitor.

⚠ Attention :

Avant d'installer et d'utiliser votre moniteur Dell™, lisez les instructions de sécurité fournies avec votre moniteur.

⚠ Precaución:

Antes de instalar y utilizar su monitor Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se envían con su monitor.

⚠ Attenzione:

Prima di installare e utilizzare il monitor Dell™, consultare le norme di sicurezza in dotazione al monitor.

⚠ Achtung:

Bevor Sie den Dell™ Monitor einrichten und verwenden, lesen Sie bitte die dem Monitor beigelegten Sicherheitshinweise.

⚠ Ostrzeżenie:

Przed ustawieniem i uruchomieniem monitora Dell™, przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz z monitorem.

⚠ Atenção:

Antes de instalar e usar seu monitor Dell™ consulte as instruções de segurança enviadas com o aparelho.

Dell™ E1909WDD Flat Panel Monitor

1 Attach the monitor to the stand



Fixez le moniteur au support
Sujete el monitor a la base
Fissare il monitor alla base
Bringen Sie den Fuß an dem Monitor an
Przymocować monitor do stojaka
Anexe o monitor na base

2 Connect the monitor to the computer using the cable attached to the monitor



Note:This monitor supports DisplayPort only
Remarque : ce moniteur n'est compatible qu'avec le port Display
Nota: este monitor es compatible únicamente con el puerto DisplayPort
Nota: questo monitor supporta solo DisplayPort
Hinweis: Dieser Monitor unterstützt nur DisplayPort
Uwaga: Monitor ten obsługuje tylko DisplayPort
Nota: Este monitor suporta somente (a conexão) DisplayPort

Branchez le moniteur à l'ordinateur en utilisant le câble relié au moniteur
Conecte el monitor a su equipo utilizando el cable unido al monitor
Collegare il monitor al computer usando il cavo attaccato al monitor
Verbinden Sie das an dem Monitor befestigte Kabel mit dem Computer
Połączyć monitor z komputerem za pomocą kabla dołączonego do monitora
Conecte o monitor no computador com o cabo anexado no monitor

3 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet



Branchez le cordon d'alimentation au moniteur et à la prise électrique
Conecte el cable de alimentación firmemente al monitor y a la toma de suministro eléctrico
Collegare saldamente il cavo d'alimentazione al monitor ed alla presa di corrente
Verbinden Sie das Netzkabel richtig mit dem Monitor und einer Steckdose
Podłączyć kabel zasilający trwale do monitora i gniazda zasilania sieciowego
Conecte o cabo de alimentação no monitor e na tomada de parede

4 Press the power button



Appuyez sur le bouton d'alimentation
Presione el botón de encendido
Premere il tasto di accensione
Drücken Sie den Stromschalter
Naciśnij przycisk włącznika zasilania
Pressione o botão de alimentação

5 Press the "+" or "-" key to adjust the brightness



Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler la luminosité
Presione el botón "+" o "-" para ajustar el brillo
Premere il tasto "+" o "-" per regolare il livello della luminosità
Drücken Sie auf die Taste "+" oder "-", um die Helligkeit einzustellen
Nacisnąć klawisz "+" lub "-", aby wyregulować jasność
Pressione a tecla "+" ou "-" para ajustar o brilho

About Your Monitor | A propos de votre moniteur | Acerca de su monitor | Informazioni sul monitor | Info zum Monitor | Informacje o monitorze | Sobre seu monitor





1. Up button (Brightness Adjustment)
2. Down button (Brightness Adjustment)
3. Power button (with power light indicator)
4. Stand removal button
5. Security lock slot
6. Dell Soundbar mounting brackets
7. Cable management slot

1. Bouton vers le haut (réglage de la luminosité)
2. Bouton vers le bas (réglage de la luminosité)
3. Bouton marche/arrêt (avec voyant d'alimentation)
4. Bouton dépose du support
5. Fente du verrouillage de sécurité
6. Supports de montage de la barre de son Dell
7. Fente de gestion des câbles

1. Botón arriba (ajuste de brillo)
2. Botón abajo (ajuste de brillo)
3. Botón de encendido (con indicador luminoso de encendido)
4. Botón para extracción de la base
5. Ranura de bloqueo de seguridad
6. Soportes de montaje Dell Soundbar
7. Ranura para el manejo de los cables.

1. Tasto su (Regolazione luminosità)
2. Tasto giù (Regolazione luminosità)
3. Tasto d'alimentazione (con indicatore luminoso)
4. Pulsante smontaggio support
5. Apertura blocco di sicurezza
6. Staffe di montaggio Soundbar Dell
7. Apertura passacavi

1. Auf-Taste (Helligkeitseinstellung)
2. Ab-Taste (Helligkeitseinstellung)
3. Stromschalter (mit Betriebsanzeigelicht)
4. Fußentfernungstaste
5. Sicherheitsverschlussschlitz
6. Dell Soundbar-Tragbügel
7. Kabelführungsöffnung

1. Przycisk Do góry (regulacja jasności)
2. Przycisk Do dołu (regulacja jasności)
3. Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)
4. Przycisk odłączania stojaka
5. Gniazdo blokady bezpieczeństwa
6. Uchwyty montażowe panelu dźwiękowego Dell
7. Szczelina zarządzania kablami

1. Botão Acima (ajuste e brilho)
2. Botão Abaixo (ajuste de brilho)
3. Botão Alimentação (com o indicador de luz de alimentação)
4. Botão re remoção da base
5. Fenda de bloqueio de segurança
6. Suportes de montagem da barra de som
7. Fenda de controle do cabo

Finding Information

For more information see the *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media.

Rechercher des informations

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur sur le CD Pilotes et Documentation.*

Búsqueda de información

Para más información, consulte el *manual del usuario en los medios de controladores y documentación.*

Dove trovare le informazioni

Tutte le altre informazioni si trovano sul supporto che contiene la *Guida all'uso,* i *Drivere* la *Documentazione.*

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in dem *Benutzerhandbuch auf dem Treiber- und Dokumentationsmedium.*

Wyszukiwanie informacji

Dodatkowe informacje, patrz *Przewodnik użytkownika na nośniku ze sterownikami i dokumentacją.*

Encontrar informações

Para obter mais informações consulte o guia de usuário no *CD do drive e documentação.*

Printed in China

Q41G7800700A43
(Dell P/N FX342 Rev. A00)

Information in this document is subject to change without notice.

© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

July 2008

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable.

© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Dell and the logo *DELL* sont des marques déposées de Dell Inc.; Dell dénie tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Juillet 2008

La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.

© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización de Dell Inc.

Dell y el logotipo de *DELL* son marcas registradas de Dell Inc. Dell descarga todo su interés de propiedad sobre las marcas y nombres de otras empresas.

Julio de 2008

Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

La riproduzione in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc. è strettamente proibita.

Dell e il logo *DELL* sono marchi di Dell Inc. Dell declina qualsiasi rivendicazione sulla proprietà di marchi e denominazioni di altri.

Luglio 2008

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion in irgendeiner Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist streng verboten.

Dell und das *DELL* -Logo sind Marken der Dell Inc.. Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf andere als ihre eigenen Marken und Namen.

Juli 2008

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell i logo *DELL* są znakami handlowymi Dell Inc. Dell zrzeka się interesów własnościowych do marek i nazw innych właścicieli.

Lipiec 2008

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logo *DELL* são marcas registradas da Dell Inc. Dell não tem interesse de propriedade nas marcas e nomes de terceiros.

Julho 2008

www.dell.com | support.dell.com